

BEDIENUNGSANLEITUNG

Mit dem Erwerb des Wasserstop PROMAX haben Sie sich für ein hochwertiges Produkt für den professionellen Einsatz entschieden. Die neue Sensorentechnik gewährleistet Ihnen eine hohe Sicherheit vor Wasserschäden.

- Wasserstop PROMAX inkl. Sensor
- 2 Adapter mit Steckverbindungen
- Wandhalterung
- Befestigungsmaterial

2

LIEFERUMFANG

Entfernen Sie bitte sämtliches Verpackungsmaterial. Vergewissern Sie sich, dass der Wasserstop keine äußeren Schäden aufweist.

1

AUSPACKEN



1. Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie dort zwei Mignon (LR 6 AA) Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) ein.
2. Schrauben Sie die zwei Adapter an den Wasserstop.
3. Schrauben Sie die Wandhalterung mittels den 4 kleinen Schrauben auf die Rückseite des Wasserstoppers.
4. Wählen Sie eine geeignete Montagestelle, um den Wasserstop an einer Wand oder in der Innenseite von Schränken zu befestigen. Hierzu verwenden Sie bitte die beiliegenden zwei Schrauben. Wenn Sie den Wasserstop an einer Wand montieren möchten, verwenden Sie bitte zusätzlich die beiliegenden Dübel.
5. Schließen Sie die Wasserzufuhr zu Ihrem Umkehrosmose-System.
6. Schneiden Sie den Schlauch, welcher von Ihrem Wasseranschluss zum Umkehrosmose-System führt, durch. Achten Sie auf einen geraden Schnitt.
7. Stecken Sie den Schlauch von der Wasserzufuhr in den unteren Adapter von dem Wasserstop.
8. Stecken Sie den Schlauch, welcher zu dem Umkehrosmose-System führt, in den seitlichen Adapter.
9. Positionieren Sie den Sensor unterhalb Ihres Umkehrosmose-Systems.
10. Öffnen Sie nun wieder die Wasserzufuhr.
11. Prüfen Sie abschließend die beiden Verbindungen auf Dichtigkeit.

3

ANSCHLUSS



Sobald der Sensor mit Wasser in Berührung kommt, schaltet der Wasserstop die weitere Wasserzufuhr ab. Gleichzeitig ertönt ein akustisches Alarmsignal.

Um den Wasserstop wieder zu aktivieren, müssen Sie die Reset-Taste für 10 Sekunden gedrückt halten. Der Wasserstop ist anschließend wieder betriebsbereit.

4

FUNKTIONSHINWEISE